

Bauanleitung

Art. Nr. WK006 Krippe



Material:

3 mm europäisches Pappelsperholz

Der Zusammenbau erfolgt ohne Klebstoff !



Ein paar nützliche Hinweise:

- Bitte mit etwas Gefühl vorgehen.
- Der Vorder- und Rückseite muss beim Aufstecken auf die Seitenteile etwas gedehnt und ganz nach hinten geschoben werden, damit der Zaun davor Platz hat.
- Den Zaun mit **BEIDEN** Händen aufstecken!
- Die Richtung der Dachflächen beachten - von den Haltpunkten aus gesehen: Kantenabstand oben kleiner als unten !