


Bauanleitung

für Artikel DIO50-H ff

Lösen Sie die Einzelteile aus dem Bastelbrett.
Vorteilhaftes Werkzeug: scharfes, feines
Cuttermesser, um die Stege, falls notwendig,
zu durchtrennen.
Bitte besondere Vorsicht beim Gitterteil !



VORSICHT !!

Das Gitter bitte AUSSCHLIESSLICH seitlich
an den Stegen anfassen und drücken.


KEINESFALLS in den Zwischenbereichen.



Schritt 1

Die Seitenzapfen der biegsame Umrandung bis zu den
Aufnahmelöchern der inneren Ebenen in die vorderste Ebene
eindrücken.


Fingerspitzengefühl von Vorteil !



Schritt 2

Die inneren Ebenen sind links und rechts mit einem Zapfen
versehen, die in die dafür vorgesehenen Löcher in der
Umrandung einzusetzen sind.

Beginn links - wie gezeigt.



Schritt 3

Ziehen Sie die rechte Seite am Zwischensteg vorsichtig nach außen, um die Innenebene zum vorgesehenen Loch zu schieben.


Bitte ausschließlich hier nach außen drücken !

Nun die Ebene in das Loch einrasten lassen.



Schritt 4

Setzen Sie nun - wie im vorhergehenden Schritt gezeigt - die Ebene mit dem Aufhängeloch ein.



Schritt 5

Nun wird die linke Seite geschlossen und die Aufhängeöse in der dafür vorgesehene Kerbe positioniert.

Schritt 6

Schließen Sie die rechte Seite auf den vorletzten Raster, bevor Sie die 3. Innenebene einbringen.



Schritt 7

Die 3. Innenebene - wie bereits in den Schritten 3 und 4 gezeigt - einbringen.

Auch hier bitte um Vorsicht beim Rausbiegen der Umrandung !



Schritt 8

Nun komplett schließen





Schritt 9

Wickeln Sie die LED-Beleuchtung auf.




Schritt 10

Entfernen Sie das Schutzpapier von den Klebepunkten



Schritt 11


Kleben Sie die Batteriebox mittig auf die hintere Abdeckung. Das Kabel muss nach unten zeigen, um danach durch die dafür vorgesehene Nut geführt zu werden



Schritt 12

Führen sie das Anschlusskabel durch die Nut in biegen das LED-Band auf die Rückseite.

Schritt 13



Setzen Sie die Abdeckung - wie gezeigt - an den unteren Nuten an und drücken Sie den Deckel vorsichtig an.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das LED-Band nicht einklemmen !


Schritt 14



Nun den Rest des Deckels nach und nach auf die Zapfen drücken und einrasten lassen.
Kann hörbar knacken !

Auch hier unbedingt darauf achten, dass Sie das LED-Band nicht einklemmen !

Schritt 15



Einschalten, aufhängen und sich freuen ist der letzte Schritt.

Leuchtet viele Stunden. Die Batterien können einfach ausgewechselt werden !

Sollte nach dem Wechseln der Batterien eventuell ein Kontaktproblem bestehen, biegen Sie die Kontakte am Deckel leicht nach oben.